

SYNDICAT INTERCOMMUNAL « LES GRANDS PRES » ARGUEL-PUGEY CUISINE

LAVE VAISSELLE

Ouvrir le robinet d'arrivée
1 pastille pour 8 à 10 lavages .
En fin d'utilisation fermer l'arrivée d'eau

FOUR ELECTRIQUE

La prise électrique doit être branchée (en bas à gauche du piano)

PIANO (gaz)

La clef de cadenas d'accès au bouteille doit être dans le tiroir Ouvrir les bouteilles de gaz (le commutateur doit être en position). L'arrivée du gaz (élément de sécurité à droite du piano doit être dans l'axe des tuyaux jaunes)

Allumage du four

Avec la mèche et de l'alcool à brûler
Humecter la mèche avec de l'alcool. Enflammer la mèche et la présenter au niveau de la vielleuse qui se trouve en bas du four ouvert et en même temps appuyer sur le bouton rouge (celui du bas à gauche du réglage du thermostat).

La vielleuse doit s'allumer.

Arrêt du four.

Appuyer sur les deux boutons à gauche du thermostat.
Fermer l'arrivée du gaz à gauche du piano ainsi que les bouteilles de propane à l'extérieur.

Bien refermer la capot du grillage avec le cadenas.

AUTRES

Les chaises et les tables doivent être empilées par catégorie
La vaisselle celle-ci doit être triée prête à compter et à ranger

CONTACT LOCATION DE SALLE :

Adresse : Mairie de Pugey 6, rue de la Maltournée 25720 Pugey

Téléphone : +33 9 67 48 50 93

Télécopie : +33 3 81 57 50 9

Courriel secrétariat : mairiedepugey@orange.fr

Téléphone Maison du Temps Libre : 03 81 57 30 01

CTL_2006 20/06/2014